

Hjemmesentral Tilgin HG1551

Installasjonsveiledning



1. Tilkobling til tv-dekoder (STB)

Koble til dekodere vha Ethernet kabel i en av portene merket A – D.



2. Tilkobling til PC

Det er to alternativer for tilkobling av PC, enten kablet eller trådløs tilkobling (WLAN).

1. Kablet tilkobling

Koble til PC vha Ethernet kabel i en av portene merket E – G.



2. Trådløs tilkobling (WLAN)

Trådløst nettverk er deaktivert som standard. For å aktivere trådløst nettverk, logg på "Mine sider" på [\[partnerweb.net\]](http://partnerweb.net), og gå til "Internett" -> "Min hjemmesentral" -> "Trådløse innstillinger".

3. Tilkobling til telefon

Koble til analog telefon i Phone 1, evt Phone 2 ved flere telefonnummer. Hver port kan drive opp til 5 telefonapparater.

